

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Fahrrades negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden. Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwendet, beachten Sie bitte diese Hinweise:



= Warnung! Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.

Bitte Drehmomentangaben der Vorbauten beachten!



Drehmomente werden in Nm angegeben. Sollte kein Drehmomentschlüssel vorhanden sein, bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen.



Die Kabelführung ICR sorgt dafür, dass sich Ihr RocStem-Vorbau auch bei innenverlegten Kabeln (durch das Steuerlager in den Rahmen) frei schwenken lässt.

1. Vorbereitung

1. Fahrrad standsicher abstellen.
2. Alten Vorbau demontieren.
3. Einen originalen Distanzring (Spacer) unterhalb des Vorbaus entfernen.

2. Einbau der Kabelführung

1. Kabelführung ICR auf das Steuerrohr der Vorderradgabel setzen – die beiden Arme zeigen nach vorne.
2. Die mitgelieferten schmalen Distanzringe unterhalb oder oberhalb der Kabelführung einsetzen, bis die **korrekte Einbauhöhe** erreicht ist:
 - **Wichtig:** Das Gabelschaft-Ende muss ca. **2 mm unterhalb** der Oberkante des Vorbaus liegen.
 - Nur so kann das Steuerspiel über den Ahead-Deckel korrekt eingestellt werden.

3. Montage des RocStem-Vorbaus

1. RocStem-Vorbau **vormontiert** auf den Gabelschaft setzen (seitliche Schrauben nur leicht anziehen).
2. Hydraulikleitungen oder Bowdenzüge seitlich in die nach unten gebogenen Kabelführungen einlegen
3. Darauf achten, dass die Kabel nicht geknickt werden und frei durchlaufen können.

4. Feinjustierung & Steuerspiel

1. Prüfen, ob sich der Vorbau mit montierten Kabeln frei schwenken lässt.
2. Falls die Kabel beim Schwenken spannen, die Arme der Kabelführung vorsichtig **leicht nach unten biegen**, um mehr Freiraum zu schaffen.
3. **Ahead-Deckel montieren** und Steuerspiel einstellen.
4. Erst danach die seitlichen Klemmschrauben des Vorbaus mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment festziehen.

5. Abschluss

1. Schwenkfunktion erneut testen – Kabel dürfen weder blockieren noch unter Spannung stehen.
2. **Wichtiger Hinweis:**
 - Für die endgültige Montage unbedingt die **separate RocStem-Einbauanleitung** beachten.
 - Ein korrekter Einbau ist Voraussetzung für sicheres Fahren und volle Funktion des Vorbaus.

Kabelführung ICR

Ahead 1 1/8"

Montageanleitung



ROCKER
PARTS
HIGHTECH FOR BIKES

www.rocker-parts.de

Rocker Parts GmbH • Christmannshof 10 • 79206 Breisach am Rhein • info@rocker-parts.de

Aug. 2025 - Stand V1



Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Alle Schrauben sind mit vorgegebenen Drehmomenten festzuziehen
- Stellen Sie sicher, dass über den gesamten Lenkeinschlag Kabel, Züge und Schläuche spannungsfrei verlegt sind und nicht geknickt werden.
- Keine Anbauten wie Kindersitz oder Gepäckträger am Vorbau / Lenker montieren. Eine unzulässige Belastung könnte zur Beschädigung des Vorbaus führen.
- Die Verschraubungen sind 50 km nach Erstmontage sowie bei jeder Wartung oder einmal im Jahr (mindestens alle 1.000 km) mit ihren Anzugsdrehmomente festzuziehen.
- Unsere Vorbauten sind für den alltäglichen Gebrauch an Fahrrädern, MTB sowie E-Bikes konzipiert.
- Nutzung wie Downhill, Dual Slalom, Sprünge, Freeride o.ä. ist ausgeschlossen.
- Wir empfehlen eine Lenkerbreite von 680 mm und ein Fahrergewicht (mit Gepäck) von 100 kg.